



ワイヤーの長さ調整は調整ブロックのビスを緩めワイヤーを現合で適時の長さに調整し、ビスを完全に締めて下さい。(締めが緩いとビスがゆるみワイヤーが抜ける原因になります。)

*取付ビスは、別途ご用意願います。

3			
2			
1			
No	訂正箇所	年月日	訂正者

設計	製図	検図	承認	図番	番号	品名	個数	材質	備考
				図番		品番		SUS-304	2421-1
				日付	2016/8/29	仕上		2B	品名 点検口扉用ワイヤーストッパー,アジャストタイプ